

Arbeitsrichtlinien für die Lackierung verschiedener Holzarten mit 2K-PUR-Lacken

Holzart	LH = Laubholz NH = Nadelholz	Legnopolur 26211 ff	Ventopur 26291 ff	PUR-Strong 26303 ff	PUR-Antiscratch HQ 26321 ff	Tiropur NG 25461 ff	PUR-Select 26011 ff	PUR-Spritzlack 26021 ff	PUR-Füllgrund 25252	PUR-Primer 25291	DD-Isoliergrund 25103	PUR-Natureffekt 25131	Isopur 26101 ff	Nova-Solve 26601 ff
Abachi	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ahorn	LH	●	●	●	●	●	○	○	●	●	○	●	●	●
Aningre	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Birke	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Birnbaum	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Buche	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douglasie	NH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eiche	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Erle	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Esche	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fichte	NH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Iroko	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kiefer (Föhre)	NH	○	○	○	○	○	●	●	○	○	●	○ ¹	●	○
Kirschbaum	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Koto	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lärche	NH	○	○	○	○	○	●	●	○	○	●	○ ¹	●	○
Limba	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mahagoni	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nussbaum	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Palisander	LH	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²	●	○ ²	○	○ ²
Ramin	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rüster (Ulme)	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- geeignet
- ungeeignet
- ¹ bedingt geeignet
- ¹ Vorgrundieren mit ADLER DD-Isoliergrund 25103 wird dringend empfohlen.
- ² Vorgrundieren mit ADLER DD-Isoliergrund 25103 ist vorteilhaft.

Holzart	LH = Laubholz NH = Nadelholz	Legnopour 26211 ff	Ventopur 26291 ff	PUR-Strong 26303 ff	PUR-Antiscratch HQ 26321 ff	Tiropur NG 25461 ff	PUR-Select 26011 ff	PUR-Spritzlack 26021 ff	PUR-Füllgrund 25252	PUR-Primer 25291	DD-Isoliergrund 25103	PUR-Natureffekt 25131	Isopur 26101 ff	Nova-Solve 26601 ff
Senesche	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tanganijka	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tanne	NH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Teak	LH	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²	●	● ²	○	● ²
Wenge	LH	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²	●	● ²	○	● ²
Zirbe	NH	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	●	● ¹	○	● ¹
Zwetschkenbaum	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- geeignet
- ungeeignet
- bedingt geeignet
- ¹ Vorgrundieren mit ADLER DD-Isoliergrund 25103 wird dringend empfohlen.
- ² Vorgrundieren mit ADLER DD-Isoliergrund 25103 ist vorteilhaft.

Beachten Sie bitte unsere „Arbeitsrichtlinien für PUR-Lacke“.